

クレソンジャーニー4WD

東京羽村ステーション

車両使い方

ベッド展開方法



テーブルの端を持ち上げてはけません。



ボタンを押してロックを解除。足を折りたたみます



座席の間にテーブルを置きます



背もたれを少し上に持ち上げてはけません。



金具でテーブルを傷つけないように布で保護します。



保護した状態



はずした背もたれをテーブルの上に置きます。
これで1名のベッド完成

バンクベッド



板を引き出します。走行中はバンクベッドを使わない
でください。

はしご



昇降時ははしごを使用してください

入り口



手すりは上に引っ張れば外せます



シートを置くと座席になります。

メインスイッチ



車内の電気を使うときはメインスイッチを ON。
電気はサブバッテリーから取っています。電気を使い
すぎてサブバッテリーが空になってもエンジンかか
ります。
走行するか、外部電源から充電できます。

バッテリーモニター



サブバッテリーの残量を表示

外部電源プラグ



車両に付属のコードを接続して電気を引くと、車内でコンセント、エアコン、電子レンジが使えます。

スイッチパネル



照明、水道ポンプ、ルーフベントなどのスイッチ

外部電源用コンセント



外部電源使用時に使えます

エアコン



外部電源使用時に使えます

外部電源用のブレーカー



外部電源が使えないときは座席下にあるブレーカーが落ちていないか確認してください。

テレビ



テレビ電波の弱い場所では番組視聴できません。地域によりチャンネルが異なるのでリモコンでチャンネルを合わせてください

インバーター



テレビを見るときは後ろにあるインバーターのスイッチを ON

FF ヒータースイッチ



ダイヤルを長押しでスイッチ ON。
FF ヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。
燃料タンクの軽油が燃料です
降雪時は外部の排気口が雪で塞がれないように注意してください。
給油するときは 10 分前には停止してください

電子レンジ



外部電源使用時に使えます。

卓上コンロ



ガスカートリッジをご持参ください

冷蔵庫



ダイヤルを長押しすると電源入ります。

水道



スイッチパネルの水道ポンプスイッチを ON。給水タンクに水を入れてください。

給水口



貸出時は空なので水道使うときは水を入れてください。



車両備え付けのポリタンクを使って給水タンクに水を入れます。



コックを開けると給水タンク内の水を排出できます

排水タンクの排水



レバーを引くとタンク内の汚水が排出できます。

窓



丸いボタンを押してレバーのロックを解除。




ノブを回して開閉状態を固定します。
走行中は窓を閉め、ロックをかけてください。ロックをかけずに走行すると風圧で窓が落下します。
窓は壊れやすいので丁寧に扱ってください。
キズがつきやすいのでこすったりしないでください

ルーフベント



スイッチパネルと本体の電源を ON
逆回転で扇風機にもなります。



足を少し縮めると外せます

給油口



キャップに鍵がかかっているのでエンジンキーで開けてください



足の長さを調節し、レバーを下げると固定できます。

サイドオーニング



2 段ベッド下にある棒を挿して回すとオーニングが出てきます。



車両側面の金具に固定できます。

オーニングは風に弱いため、風があるときは使用禁止。
風にあおられて破損します。

雨や雪がオーニングにたまり、重みで破損します。雨天時、降雪時は使用禁止。

足は固定してください。

就寝時や長時間車から離れるときは閉じてください。

オーニングの下でバーベキュー、焚き火禁止